

Bedieningsinstructies **STRONG SCHUIMKANON**

OMGEVING:

Zorg dat de schuimmachine enigszins beschermd staat tegen ongewenst gebruik en tegen ongewenst vuil in het vat/apparaat. Zet 'm bij voorkeur op een verhoging. Plak alle stopcontacten, speakers en elektrische apparaten af (gokkasten, stekkerblokken, etc.) in de omgeving waar u het schuim gaat gebruiken. Horeca: Gebruik plastic bekertjes e.d. in plaats van glas in het te schuimen gebied.

INSTALLATIE:

1. Sluit een tuinslang onderaan het apparaat aan op het kraantje (gardena koppeling). Controleer of de kraan op het apparaat **DICHT** staat.
Aan de andere kant van de slang aan een schoon-water kraan en **VOLLEDIG** open.
2. Sluit het apparaat aan op een normaal **geaarde** 230V stopcontact.
3. Zet de slang met het ijzeren pijpje in een vat discoschuim-vloeistof.
(Geen eigen/ander vloeistof gebruiken om beschadiging te voorkomen !!!)

BEDIENING:

1. Schakel de schuimmachine met de schakelaar, bovenop het apparaat, aan.
De vloeistof loopt nu door het doorzichtige slangetje naar het kanon.
2. Doe **DAN PAS** de kraan onder het kanon **HELEMAAL** open.
Er komt nu *na enkele seconden* schuim uit het kanon.

Laat de pomp niet droog pompen als het vat (bijna) leeg is!

3. (Even) klaar met schuim spuiten?
 - a. Eerst de kraan dicht onder het kanon.
 - b. Dan de schakelaar bovenop uit.
4. Discoschuim-vat (bijna) leeg? Zet het apparaat uit en wissel naar een nieuw vol vat.
Laat het slangetje **GEEN VALSE LUCHT** aanzuigen.

PROBLEMEN?

Zuigt hij geen vloeistof meer aan?

Het apparaat min. 30 minuten volledig uit laten zonder slang in het vloeistofvat.

Alternatief: Aan de onderzijde dunne slang loskoppelen en zuigen als het apparaat aan staat...

Lege vaten retour inleveren!

Na gebruik slangetje met schoonwater laten doorpompen, zonder tuinslang en kraan onderzijde open.