

SUIKERSPIN MACHINE INSTRUCTIES

(lees voor gebruik eerst deze gehele gebruiksaanwijzing)

INSTALLEREN:

- Plaats de suikerspinschaal voorzichtig over de spinkop van de suikerspinmachine. Bevestig deze met de vier vergrendelingen onder de schaal.
- Plaats de plastic doorzichtige kap op de schaal met de opening naar de bedieningszijde.
- Pas op voor verwondingen aan de lamellen aan de zijkant van de spinkop.
- Pas op dat er niets in of tegen de spinkop valt i.v.m. verstoppingen of beschadigingen.
- Houdt omstanders op afstand.
- Met de 'Power' schakelaar zet u de knop in beweging en kunt u daarna pas de controller/heat schakelaar gaan gebruiken.
- Met de "controller/heat" schakelaar regelt u de warmte toevoer naar de spinknop.

LET OP: DE SPINKOP WORDT HEEL ERG HEET!

- **Gebruik geen andere suikers dan geleverd door de verhuurder. Onze suikers bevatten geen allergenen. Gebruik van andere suikers zouden de machine kunnen besmetten.**

WERKING:

- Begin met de 'power' schakelaar in te schakelen, de spinkop gaat draaien.
- Bij aanvang van het maken van een suikerspin schakelt u de 'controller/heat' schakelaar aan.
- Zodra de kop heet is kunt u een volle schep suiker (ca 15 gram) in het midden van de kop gieten.
- De machine begint meteen met suiker te spinnen:
 - Leg een stokje in de hand en tussen duim en wijsvinger (als een drumstok) met de rug van de hand naar boven
 - **DRAAI MET DUIM EN WIJSVINGER HET STOKJE ROND TERWIJL U TEGELIJKERTIJD MET DE GEHELE ARM DOOR DE BAK RONDDRAAIT.**
 - Hoe sneller u het stokje in de hand draait des te mooier het resultaat.
 - Start dichtbij de spinkop (pas op voor de lamellen!), zodat de nog plakkerige gesmolten suiker goed aan het stokje kleeft en ga vervolgens door de gehele bak de suikerspin verder opbouwen.
- **Heeft u tijdelijk niets te spinnen of bent u klaar, schakel dan ALLEEN DE TEMPERATUUR KNOP UIT om oververhitting te voorkomen, maar laat de powerknop aanstaan, zodat deze (ca. 10 minuten) kan afkoelen.** Oververhitting veroorzaakt dat suiker verbrand en kan de spinkop onherstelbaar beschadigen.

PROBLEMEN:

- Geeft de machine weinig rendement van de suiker (weinig suikerspin), dan staat de machine te heet! Verlaag de temperatuur door de 'controller/heat'-schakelaar even uit te zetten.
- Te koud doet de machine niets, of spint deze omhoog (alsof de suikerspin uit het grote ronde vulgat komt).
- Wordt de machine niet heet, controleer de netspanning en sluit aan op een randgeaard stopcontact.

SCHOONMAKEN/RETOUR:

- DIRECT NA GEBRUIK GOED SCHOONMAKEN
- Bij schoonmaken altijd alle schakelaars op 'off' en de stekker uit het stopcontact halen!!
- De schaal en kap kunt u afspoelen onder de kraan.
- De machine met een uitgeknepen lichtvochtige doek schoonmaken.
- **NOOIT WATER IN DE SPINKOP DOEN**, of de gaatjes proberen leeg te prikken (deze gaan vanzelf open als de machine weer heet wordt).
- Gebruik voor het schoonmaken van de spinkop **NOOIT** een pluizige doek.
- **Plaats de machine niet IN de schaal, ter voorkoming van krassen/schade!!**